

# harlem

METROPOLIS<sup>®</sup>  
MADE IN ITALY



Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare.  
Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
<b>HARLEM 1</b>	1	<b>factor</b>	1,25 kg	Applicare 1 mano uniforme di Factor con Frattone Pollock e imprimere l'effetto retato annegando e rimuovendo la rete Armatex C1. Una volta asciutto carteggiare leggermente eventuali creste di prodotto.
	2	<b>money</b>	0,07 l	Applicare con Rullo Magritte in maniera omogenea 1 mano di Money diluito al 20% con acqua.
	3	<b>hot metal</b>	0,1 l	Applicare con Spugna Dali 1 mano a velare di Hot Metal diluito al 30% con acqua.
<b>HARLEM 2</b>	1	<b>factor</b>	1,25 kg	Applicare 1 mano di Factor con Frattone Pollock e increspature la superficie con piccoli colpi di frattone a passate incrociate utilizzando il lato lungo dello stesso. Dopo circa 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare la superficie col Frattone Pollock.
	2	<b>acqua.dolce</b>	0,07 l	Applicare 1 mano a coprire di Acqua.Dolce diluita al 20% con acqua con Pennello Klimt in maniera omogenea su tutta la superficie e dilavare con Spugna Dali umida.
	3	<b>money</b>	0,1 l	Su asciutto applicare nelle increspature con Pennello Klimt una mano di Money diluito al 10-20% e tamponare con Spugna Dali umida per variare l'effetto.