

manhattan

METROPOLIS[®]
MADE IN ITALY



Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare.
Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
MANHATTAN 1	1	factor fine	1,25 kg	Applicare 1 mano uniforme di Factor Fine con Frattone Pollock e lavorare in verticale con apposito Tampone Mondrian per ottenere le striature verticali. Dopo 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare per uniformarne l'effetto.
	2	lady vi	0,1l	Applicare su asciutto 1 mano di Lady Vi diluito al 15-25% con acqua con Pennello Klimt dato in verticale seguendo le striature del fondo.
MANHATTAN 2	1	factor fine	1,25 kg	Applicare 1 mano di Factor Fine con Frattone Pollock e increspate la superficie con piccoli colpi di frattone a passate incrociate utilizzando il lato lungo dello stesso. Dopo circa 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare la superficie col Frattone Pollock.
	2	lady vi	0,1l	Applicare su asciutto 1 mano di Lady Vi diluito al 15-25% con acqua con Pennello Klimt in maniera uniforme e cercando di non lasciare segni di pennellate, e avendo cura di riempire i cerchi creati in precedenza.